



「かたどりキット」 説明書

この度は弊社の「オーダーメイド陶器」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
本説明書の手順に従って、かたどりをおこなってください。


○部品明細




トレイ付かたどり材
(パウチパック / 真空パック)




台紙



シール





レターパック





クッションケース

○かたどり手順



1. クッションケース / パウチパック / 真空パックの中より、トレイ付かたどり材を取り出して、かたどりをおこなってください。(型の深さの目安 5mm~1cm)





※パウチパック / 真空パックよりトレイ付かたどり材を取り出ししましたら、時間を空けずにかたどりをおこなってください。
長時間、かたどり材が空気に触れると、固まり、かたどりが難しくなります。ご注意ください。



※かたどりは何回していただいてもかまいません。複数回おこなった場合は、一番よく取れたと思うかたどりにシールを貼ってください。



2. パウチパック / クッションケースの中に、台紙を加え、トレイ付かたどり材を戻してください。



3. トレイ付かたどり材と台紙を封入したパウチパック・クッションケース一式を、レターパックでご郵送ください。

